


DESCRIPCION FISICA.



NOTA: La grabación de conversaciones telefónicas está regulada por leyes específicas en cada país.

ALIMENTACION.

Este equipo puede funcionar con dos pilas tipo AA o red eléctrica, conectando el alimentador que se suministra en la toma DC IN 3V.

Utilice la fuente de energía que más le interese para su aplicación teniendo en cuenta que con pilas alcalinas es posible grabar aproximadamente durante 10 horas.

CONEXION A LA RED TELEFONICA.

El adaptador de línea tiene dos cables:
Conecte el jack en la toma MIC del grabador.
Inserte el conector telefónico en una toma cualquiera de la línea que desee observar (este equipo funciona en paralelo). Con el duplicador puede utilizar la misma toma con un teléfono.

GRABACION DE UNA CINTA.

REC TIME, selecciona la velocidad de grabación:

NOR- La duración es la normal de la cinta (P. Ej.: Una cinta de 120 como la que se suministra es de una hora por cada cara).

DOUBLE- Duplica el tiempo de grabación (Una cinta grabada en esta posición solo podrá reproducirse en éste u otros aparatos con esta misma función).

PAUSE desactivado.
VOLUME/SENSOR LEVEL al máximo (10).
Introduzca una cinta y **pulse REC a fondo.**

Observe que al descolgar el teléfono el grabador arranca. Unos 6 segundos después de colgar deberá detenerse.

Pulse **STOP** cuando desee detener la grabación.

REPRODUCCION DE UNA CINTA GRABADA.

PAUSE desactivado.
VOLUME en una posición intermedia.
Pulse **PLAY**.
Puede pulsar el avance rápido (FF/CUE) o rebobinado (REW/REV) y ayudarse también con el contador de cinta para reproducir la conversación deseada.
Pulse **STOP** para detener la reproducción.

PRECAUCIONES DE UTILIZACION.

Evite usarlo en lugares polvorientos.
Cerca de fuentes de calor tales como estufas, etc.
En sitios húmedos tales como baños y cocinas.
Expuesto directamente a la luz solar.
En lugares excesivamente fríos.

GARANTIA.

Este equipo está garantizado por un período de **DOCE MESES** a partir de la fecha de adquisición.

La garantía cubre cualquier defecto de fabricación o fallo natural de los componentes electrónicos, nunca, caídas fortuitas, errores de instalación, limpieza inadecuada o efectos provocados por el aparato eléctrico de las tormentas.

La garantía no cubre las averías producidas por un manejo incorrecto del equipo, ni los elementos sujetos a desgaste por su propio uso (cabezas, pilas, cintas).

La garantía quedará sin efecto en caso de manipulación por personas ajenas a los Servicios Técnicos Autorizados.

NOTA: Para un correcto funcionamiento, el grabador tiene bloqueados algunos controles, como por ejemplo **SPEED CONTROL**.

GRABADOR TELEFONICO PERSONAL

MANUAL DE USUARIO

MODELO: GTP-550

